



MEETINSTRUCTIE OPDEKDEUREN

Opdekdeuren hebben een opstaande rand aan weerszijden en bovenaan de deur. Daarmee sluit de deur tegen het opdekkozijn. De deur valt als het ware een stukje in het kozijn, en de opdekrand sluit tegen het kozijn. Onderaan de deur zit geen opdekrand.

Het opmeten van een opdekdeur gaat als volgt:

HOOGTE: meet de deur inclusief de opdekrand van boven tot onder

BREEDTE: meet de deur zonder opdekrand van links naar rechts.

Meet dus alleen het deel dat in het kozijn valt.

Opdekdeuren hebben standaardmaten. De meest voorkomende zijn:

83 x 201.5 cm

88 x 211.5 cm

93 x 231.5 cm

Alle combinaties van breedtematen 83, 88 en 93 met hoogtematen 201.5, 211.5 en 231.5 standaardmaten zijn mogelijk.